رمز الخطأ "CL" في غسالات LG

Category: مشاكل وحلول تقنية

written by www.Mbsmgroup.tn | 10 مارس، 2025



رمز الخطأ "CL" في غسالات **LG** يشير إلى وضع **قفل الأطفال (Child Lock)** . هذا الوضع يتم تفعيله عادة لمنع الأطفال من تشغيل الغسالة أو تغيير الإعدادات أثناء التشغيل. إذا ظهر هذا الرمز على شاشة الغسالة، فهذا يعني أن قفل الأطفال مفعل حاليًا.

كيفية إصلاح المشكلة وإلغاء قفل الأطفال:

1. **الخطوة الأولى: التحقق من الزر المسؤول عن قفل الأطفال**
   - ابحث عن الزر الخاص بتفعيل وإلغاء قفل الأطفال. في معظم غسالات LG، يتم تفعيل هذا القفل عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر "Option" أو "Settings" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.
   - إذا لم يكن لديك زر واضح مكتوب عليه "Child Lock"، فقد يكون هناك رمز صغير على لوحة التحكم يشير إلى هذه الوظيفة.

2. **إلغاء قفل الأطفال:**
   - اضغط مع الاستمرار على الزر المسؤول عن قفل الأطفال (عادةً ما يكون زر "Option" أو "Settings") لمدة 3-5 ثوانٍ حتى يختفي رمز "CL" من الشاشة.
   - بعد ذلك، يجب أن تكون قادرًا على استخدام الغسالة بشكل طبيعي.
3. **إعادة تشغيل الغسالة:**
   - إذا استمر ظهور الرمز حتى بعد محاولة إلغاء القفل، جرب إعادة تشغيل الغسالة. قم بإيقاف تشغيلها من مصدر الكهرباء لبضع دقائق ثم أعد تشغيلها.
4. **التحقق من دليل المستخدم:**
   - إذا كنت غير متأكد من الزر أو الطريقة الصحيحة لإلغاء قفل الأطفال، يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بغسالتك. يحتوي الدليل عادةً على تعليمات واضحة حول كيفية التعامل مع هذه الميزة.

إذا استمرت المشكلة:

إذا استمر ظهور رمز "CL" حتى بعد محاولة إلغاء القفل وإعادة التشغيل، فقد يكون هناك مشكلة في اللوحة الإلكترونية أو نظام التحكم بالغسالة. في هذه الحالة، يُفضل التواصل مع مركز خدمة عملاء **LG** للحصول على المساعدة الفنية.

نصائح إضافية:

- تأكد دائمًا من عدم تفعيل قفل الأطفال عن طريق الخطأ عند استخدام الغسالة.
- إذا كنت لا تحتاج إلى هذه الميزة، فمن الأفضل إبقائها غير مفعلة لتجنب أي ارتباك مستقبلي.

ملخص:
رمز "CL" يعني أن قفل الأطفال مفعل. لإصلاح المشكلة، اضغط مع الاستمرار على الزر المسؤول عن قفل الأطفال (عادةً زر "Option" أو "Settings") لمدة 3-5 ثوانٍ لإلغاء القفل. إذا استمرت المشكلة، قد تحتاج إلى التواصل مع مركز الصيانة.