

جدول التحويلات في التبريد , Ton , Watts ,Psig ,Btu ,Bar , Kpa , Feet ,Psi Metres , Kcal ,Inches

Category: شروحات ودروس

2020 written by Jamila | أبريل، 24

معلومة للتذكير
التحويلات
مع ملاحظة
Ton Ref. = 12000 btu

Conversion Tables	
Pressure	Heat Flow
psig $\times$ 6.8948 = kPa	BTU/hr $\times$ 0.2931 = watts
psig $\times$ 0.069 = bar	watts $\times$ 3.412 = BTU/hr
bar $\times$ 14.5 = psi	Ton Refrig. $\times$ 12000 = BTU/hr
bar $\times$ 100 = kPa	Ton Refrig. $\times$ 3516.8 = watts
kPa $\times$ 0.01 = bar	kcal/h $\times$ 1.163 = watts
Length	Temperature
metres $\times$ 3.281 = feet	$^{\circ}\text{C} = 5/9 (^{\circ}\text{F} - 32)$
metres $\times$ 39.37 = inches	$^{\circ}\text{F} = (9/5 \times ^{\circ}\text{C}) + 32$

1 Metre = 3.281 feet

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جدول التحويلات في التبريد Ton , Watts ,Psig ,Btu ,Bar , Kpa , Feet

,Psi Metres , Kcal ,Inches