

ملف واحد , فيه تعريف ,رموز
جميع ضواغط كوبلند
Copeland,Scroll ,Hermetic, ,
Semi hermetic

ملف واحد , فيه تعريف ,رموز جميع ضواغط كوبلند
,Hermetic, Semi hermetic

الميل المطلوب لنظام الصرف
الصحي اعتماداً على قطر
الأنابيب , Calcul de Ponte

الميل المطلوب لنظام الصرف الصحي اعتماداً على قطر الأنابيب ,
Calcul de Ponte

جدول إختصارات الالوان
المستخدمة في قراءة مخطط الاسلاك
COMMON COLOR CODES USED IN

Read WIRING DIAGRAM

جدول إختصارات الالوان المستخدمة فى قراءة مخطط الاسلاك COMMON
COLOR CODES USED IN Read WIRING DIAGRAM

الوضعية المناسب للمكيف,
والنصائح من أجل مردوديا افضل
لمكيف الهواء في المنزل

الوضعية المناسب للمكيف, والنصائح من أجل مردوديا افضل ,لمكيف
الهواء في المنزل

جدول تصميم الكابلى , بعض
الحسابات اثناء , اختيار
الكابلى المناسب , مع بعض
التحويلات المهمة , في عالم
التبريد

جدول تصميم الكابلى... بعض الحسابات اثناء اختيار الكابلى المناسب
... مع بعض التحويلات المهمة في عالم التبريد

جدول حساب , Hp , Wat , Ton , Condensateur , من خلال , Btu

جدول حساب , Hp , Wat , Ton , Condensateur , من خلال , Btu

حسب خبرتنا كل مكيف يحتاج قيمة معينة زائد أو ناقص 5 بالمائة وتختلف القدرات حسب الشركة والتركيب والحسابات التقنية هذه المعلومات أسفله هي أغلب ما عرفناه في المكيفات وقد لا تكون صحيحة للبعض لكنها معلومات فنية صحيحة 100/100 ونحن نعمل بواسطتها منذ 30 سنة

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

W الوات	Ton	القدرات Hp	المكثف Fan	المكثف زائدة	المكثف ناقصة	المكثف	BTU
653	0,58	0.875	1.5 Microfarad 400v	26.5 Microfarad	23.7 Microfarad	25 Microfarad +-5%	7000 BTU
836	0,75	1.125	1.5 Microfarad 400v	31.5 Microfarad	28.5 Microfarad	30 Microfarad +-5%	9000 BTU
1119	1	1.5	2.5 Microfarad 400v	42 Microfarad	38 Microfarad	40 Microfarad +-5%	12000 BTU
1865	1.5	2.25	2.5 Microfarad 400v	52.5 Microfarad	47.5 Microfarad	50 Microfarad +-5%	18000 BTU
2238	2	3	3.5 Microfarad 400v	57 Microfarad	68.2 Microfarad	65 Microfarad +-5%	24000 BTU

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تجربتي , المكثف الذي يدمر المكثف الأخطاء , الحسابات , القدرات , النص ائح

تجربتي , المكثف الذي يدمر المكثف
الأخطاء , الحسابات , القدرات , النصائح

الأمبير AMPS المسحوب عند التحميل , FLA/RLA , لكل قدرة ضاغط HP

جدول تقريبي , للأمبير AMPS المسحوب , FLA/RLA , لكل قدرة ضاغط HP

جدول ضغط المبخر حسب درجة التبريد بالpsi

جدول ضغط المبخر حسب درجة التبريد بالpsi

تجربتي وحصري جدا , نصائح في شحن الثلاجة , الضغوط , التنظيف, الغاز, الفريون والصيانة

تجربتي وحصري جدا , نصائح في شحن الثلاجة , الضغوط
, التنظيف, الغاز, الفريون والصيانة