

تحميل اكواد اعطال تكييفات ال جي

Category: شروحات ودروس

5 | written by www.Mbsmgroup.tn | أكتوبر، 2023

أكواد أعطال تكييف LG الأنفتر	
CH-53	أفحص توصيلات الكنترول بين الوحدة الداخليه والخارجيه
CH-51	أختلاف قدرة الوحدة الخارجيه عن الداخليه
CH-46	أفحص حساس ماسوره السحب بالوحده الخارجيه
CH-44	أفحص حساس الهواء بالوحده الخارجيه
CH-41	سينمور ماسوره الطرد بالوحده الخارجيه

مكتبة المهندسين الالكترونيه
booksengineers.com

[Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_errer_lg](#)

أكواد أعطال تكييف LG الأنفرتير

CH-32

سينسور خط السحب
في الوحدة الخارجية

CH-29

الجهاز يسحب أمبير عالي
أفحص التوصيلات الخارجيه

CH-23

عطل في كارتة التحكم
الخارجيه أو توصيلاتها

CH-26

أفحص توصيلات الضاغط
وتوصيلات الوحدة لخارجيه

CH-38

أفحص شحنة الفريون
ونظافة المكثف



مكتبة المهندسين الالكترونيه
www.booksengineers.com

أكواد أعطال تكييف LG الأنفترتر

CH- 53	أفحص توصيلات الكنترول بين الوحدة الداخليه والخارجيه
CH- 51	أختلاف قدرة الوحدة الخارجيه عن الداخليه
CH- 46	أفحص حساس ماسوره السحب بالوحده الخارجيه
CH- 44	أفحص حساس الهواء بالوحده الخارجيه
CH- 41	سينسور ماسوره الطرد بالوحده الخارجيه



مكتبه المهندسين الإلكترونيه
booksengineers.com